

AVVERTENZE INSTALLAZIONE FIGARO

Maneggiare le casse dalla base del legno e MAI dai componenti laterali: se si girano le teste o si tranciano i cavi si butta la cassa!

I collegamenti con la cassa passiva richiedono l'impiego di cavo doppino rosso/nero 2 x 2mm (non inferiore!) per la cassa attiva cavo di segnale schermato (fully shielded)

Le casse hanno bisogno di almeno 10 cm di spazio interno al controsoffitto per essere installati.

Le lastre che compongono la controparete tra di loro non devono essere separate fisicamente o con silicone, pena l'interruzione della vibrazione e dunque dell'audio, che resterà confinato alla sola lastra su cui è installata la cassa.

Usare ALMENO 6 viti per far aderire bene la tavoletta di mdf alla lastra di cartongesso. le viti devono essere avvitate dal basso verso l'alto.

- non avvitare la cassa attaccata al telaio o ai binari dei faretti per non creare spiacevoli distorsioni sonore ma al centro della lastra.

In presenza di elementi che hanno forato il cartongesso come i faretti, dare un giro di silicone per evitare che ballino con la vibrazione

(applicare la retina sulle giunture prima di stuccare le lastre per evitare crepe)

I collegamenti da fare richiedono competenza nell' audio.

Verifica che il cavo doppino o di segnale sia ben fissato alla cassa e attenzione alle spelature in corrispondenza dei jack, rischio entrino interferenze
